

LCT089NR03

- Hlavní rysy:**
- Volitelné zobrazení času 12/24 hodin
- Čas**
- Funkce Dally Snooze Alarm
 - Věčný kalendář do roku 2099
 - Uživatelsky volitelný den v týdnu v 8 jazycích

- Teplota - vnitřní měřitelný rozsah: -9,9°C - +50°C**
- Opatření °C / °F uživatelsky volitelná

- A1: Čas
A2: Dale
A3: Teplota
B1: Tlačítko "SNOOZE/DIMMER"
B2: Tlačítko "TIME".
B3: +/- Tlačítko
B4: +/- Tlačítko
B5: Tlačítko "ALARM".
B6: Tlačítko "RESET". C1: Krypt kabelu USB

Nastavení napájení

- Otevřete kryt USB kabelu, vložte 1 ks. Baterie CR2032 pro paměť času.
- Připojte kabel USB k nabíjecí zásuvce USB a zasuňte nabíjecí zásuvku USB do zásuvky ve zdi.
- Ujistěte se, že používáte 5V USB port, použití více než 5V USB portu (9V, 12V, 20V...) může způsobit poruchu nebo požár.

Režim Time & Display Setting:

- Stiskněte tlačítko "TIME" (B2) pro zobrazení času a sekundy nebo času a dne v týdnu.
- V zobrazení času podržte tlačítko „TIME“ (B2) po dobu 3 sekund pro vstup do režimu nastavení hodin/kalendáře.
- Stiskněte -- (B3) nebo tlačítko "+" (B4) pro úpravu nastavení a stiskněte tlačítko "TIME" (B2) pro potvrzení každého nastavení.
- Sekvence nastavení je zobrazena následovně: 12/24 Časový formát, Hodina, Minule, Rok, Měsíc, Dale, Jazyk dne v týdnu, "C"/"F".
- K dispozici je 8 jazyků, angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština, holandská, francouzština, dánština a ruština pro den v týdnu. Jazyky a jejich vybrané zkratky pro každý den v týdnu jsou uvedeny v následující tabulce.

Jazyk	Neděle	Pondělí	Úterý	Středa	Čtvrtek	Pátek	Sobota
Angličtina, EN	SU	MO	TU	WY	TH	FR	SA
Garman, GE	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA
Francouzština, FR	DI	LU	MA	MĚ	JE	VE	SA
Španělština, ES	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
Italština, TO	DO	LU	MA	MĚ	GI	VE	SA
Nizozemí, NE	ZO	MA	DI	WO	DO	VR	ZA
Dánský DA	SO	MA	TI	ON	TO	FR	LO
Ruština, RU	BC	nH	BT	CP	4T	nT	C5

Nastavení denního budíku:

- Stiskněte tlačítko „ALARM“ (B5) pro zobrazení času budíku a aktivaci funkce budíku. Na displeji se zobrazí ikona alarmu.
- Při prohlížení času budíku podržte tlačítko „ALARM“ (B5) po dobu 3 sekund, abyste vstoupili do nastavení času budíku. Stisknutím tlačítka -- (B3) nebo ++ (B4) upravte čas budíku. Stiskněte tlačítko „ALARM“ (B5) pro potvrzení nastavení.
- Když se spustí budík, kromě tlačítka „SNOOZE“, můžete budík zastavit stisknutím libovolného tlačítka. V opačném případě bude signál budíku znít asi 2 minuty a poté se automaticky zastaví.
- Stiskněte tlačítko "SNOOZE" (B1), když se spustí alarm. Budík se asi na 5 minut odloží, pak se znovu spustí.

Během doby odložení bliká na LCD displeji . Funkci Snooze lze aktivovat maximálně 7krát.

Teploměr

- Pokud je teplota mimo měřitelný rozsah, LL.L {za minimální teplotou} nebo HH.H {za maximální teplotu} se zobrazí na LCD.

Podsvícení

- Podržte tlačítko „DIMMER“ (B1) asi 3 sekundy pro výběr jasnějšího nebo tmavšího zobrazení nebo vypnutí podsvícení.

Předběžná opatření

- Všechny režimy nastavení se automaticky ukončí přibližně za 15 sekund bez jakéhokoli nastavování.
- Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření, silnému teplu, chladu, vysoké vlhkosti nebo mokru.
- Nikdy nečistěte zařízení abrazivními nebo korozivními materiály nebo produkty. Abrazivní čisticí prostředky mohou poškrábat plastové díly a korodovat elektronické obvody.

