

BUTTONS TLAČÍTKA

Battery: CR2025

BUTTONS TLAČÍTKA

Battery: CR2025

MODE SELECTION VÝBĚR REŽIMU

MODE SELECTION VÝBĚR REŽIMU

b ALARM ALARM / BUDÍK

Alarm & Chime On/Off
Budík a zvonení zapnuto / vypnuto

Alarm Time Setting
Nastavení času budíku

Hour setting
Nastavení hodin

A just minutes
Upravte minuty

Adjust hour
Upravit hodinu

Minutes setting
Nastavení minut

b ALARM ALARM / BUDÍK

Alarm & Chime On/Off
Budík a zvonení zapnuto / vypnuto

Alarm Time Setting
Nastavení času budíku

Hour setting
Nastavení hodin

A just minutes
Upravte minuty

Adjust hour
Upravit hodinu

Minutes setting
Nastavení minut

a TIMEKEEPING ČASOVÉ ZOBRAZENÍ

12/24H format

Display: Year, Month, Date
Displej: Rok, Měsíc, Datum

a TIMEKEEPING ČASOVÉ ZOBRAZENÍ

12/24H format

Display: Year, Month, Date
Displej: Rok, Měsíc, Datum

c STOPWATCH STOPKY

A Lap Time
Měření času

Split Time
Rozdělení času

Start

Stop

Continue
Pokračovat

c STOPWATCH STOPKY

A Lap Time
Měření času

Split Time
Rozdělení času

Start

Stop

Continue
Pokračovat

Time Setting NASTAVENÍ ČASU

Time Setting NASTAVENÍ ČASU

d DUAL TIME DVOJÍ ČAS

Hour setting
Nastavení hodin

Adjust minutes
Upravte minuty

Adjust hour
Upravit hodinu

Minutes setting
Nastavení minut

d DUAL TIME DVOJÍ ČAS

Hour setting
Nastavení hodin

Adjust minutes
Upravte minuty

Adjust hour
Upravit hodinu

Minutes setting
Nastavení minut

BACKLIGHT OSVĚTLENÍ

BACKLIGHT OSVĚTLENÍ