



**MOVEMENT** Cal. MD19444      **Baterie:** CR2025

pozn. pro náhled ovládacích tlačítek použijte přiložený originál návod

**POPIS - tlačítka**

Day of week	- dny v týdnu
Reset	- vymazání/oprava
Mode	- změna režimu
Hour	- hodiny
Start/stop	- start/stop
Seconds	- vteřiny
Light	- světlo
Minutes	- minuty

**Backlight** - podsvětlení

**Mode selection** - výběr funkcí

1. zobrazení času
2. funkce buzení
3. funkce stopek
4. funkce odpočítávání
5. duální čas
6. zobrazení času

**A) Time keeping** – časové zobrazení nastavení

- formát 12/24 hodin
- nastavení kalendáře
- zobrazení času
- nastavení vteřin
- nastavení hodin
- nastavení minut
- nastavení roku
- nastavení měsíce
- nastavení datum
- návrat na základní zobrazení

**B) Stop watch** - stopky

- stiskněte start
- stiskněte stop
- dalším stisknutím resetujete naměřené hodnoty
- **mezičas**

**C) Countdown** – funkce odpočítávání

- nastavení hodin
- nastavení minut
- nastavení vteřin
- potvrzení nastavení

**D) Alarm** – budíček

- nastavení hodin
- nastavení minut
- potvrzení nastavení

**E) Dual time** – duální čas

- nastavení času
- nastavení hodin
- nastavení minut
- potvrzení nastavení duálního času