

**DIAX**  
s.r.o.**UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA**

OD17117 (MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ LCD HODINKY)

CITIZEN WATCH CO., LTD.  
Q&Q SALES DEPARTMENT

Stopky



LED Podsvícení



Dualní čas



Alarm



100letý kalendář



Zvuk



30M voděodolný



Baterie CR1616)

Výhradní dovozce a prodejce pro ČR a SR:  
DIAX, s.r.o. [www.diax.cz](http://www.diax.cz)**TLAČÍTKA**

• Ovládání tlačítek je indikováno pomocí písmen zobrazených na obrázku.



- A -- Reset
- B -- Režim
- C -- LED Podsvícení
- D -- Start/ Stop

**DISPLAY**

• Náhled na display

**ATTENTION**

1. Nikdy se nepokoušejte o otevření pouzdra nebo jeho zadního krytu.
2. Nepoužívejte tlačítka pod vodou.
3. Pokud se vlhkost objeví uvnitř hodinek, nechte je okamžitě zkontrolovat u obchodníka. V opačném případě může způsobit korozi kovových částí hodinek.
4. Hodinky jsou navrženy tak, aby odolaly při běžném používání. Vyvarujte se hrubému zacházení nebo pádu hodinek

5. Vyhněte se vystavování hodinek teplotním extrémům.
  6. Hodinky otřete suchým, měkkým hadříkem.
- Vyhňte se kontaktu s chemickými materiály, které mohou způsobit poškození platových částí hodinek.

7. Nepoužívejte hodinky v elektromagnetických či statických podmínkách.

**VÝBĚR REŽIMU**• Stisknutím tlačítka "B" se změní režim v následujícím pořadí:  
Režim časování > Alarmu > Stopky > Duální čas.**a ČASOMÍRA**

- Formát 12 / 24H;
- Hodina, minuty, sekundy, Den v týdnu, Datum;
- 100 let kalendář (2000 ~ 2099).

**b ALARM**

- Hodinový časový signál;
- Budík zazní v přednastavený čas každý den.

**c STOPKY**

- 1/100 second unit;
- Rozsah měření: 0'00"00 ~ 23:59'59".

**d DUÁLNI ČAS**

- Čas pro jiné časové pásmo.

**PODSVÍCENÍ**

• Hodinky mají funkci podsvícení, díky níž může displej svítit pro snadné čtení ve tmě.

**Použijte podsvícení**

- V libovolném režimu stisknutím a podržením tlačítka "C" osvětlíte displej asi 3 sekundy.

**a NASTAVENÍ ČASU****12/24H Formát**

- V režimu časování stiskněte tlačítka "A" pro přepínání mezi formáty 12 / 24H.

**Kalendář**

- V režimu časování stiskněte a podržte tlačítka "D" pro zobrazení: Rok, Měsíc, Datum.

**Nastavení času**

1. V režimu časování stiskněte a podržte tlačítka "A", dokud nebudou blikat sekundy (bliká v režimu nastavení);
2. Stisknutím tlačítka "D" vynulujete sekundy;
3. Stiskněte tlačítka "B" pro změnu na další výběr;
4. Stisknutím tlačítka "D" zvýšíte počet, stisknutím a podržením zvýšíte vysokou rychlost;
5. Opakujte kroky 3 a 4, výběr v následujícím pořadí:

Sekundy - Hodina - Minuty - Rok - Měsíc - Datum;

6. Stiskněte tlačítka "A" pro ukončení nastaveného stavu po nastavení (Den v týdnu se automaticky zobrazí podle nastavení roku, měsíce a data).

**b ALARM****Alarm a zvonění**

- V režimu alarmu stiskněte tlačítka "D" pro zapnutí / vypnutí budíku a zvonění v následujících sekvencích: Alarm a zvonění vypnuto - Alarm při zapnutí - Zvonění při zapnutí budíku a zvonění.

**Nastavení času alarmu**

1. V režimu alarmu stiskněte tlačítka "A", aby blikala hodina (bliká indikováno v režimu nastavení);
  2. Stisknutím tlačítka "D" zvýšíte hodinu, stisknutím a podržením zvýšíte vysokou rychlost;
  3. Stisknutím tlačítka "B" nastavte minuty;
  4. Stisknutím tlačítka "D" zvýšíte počet minut, stisknutím a podržením zvýšíte vysokou rychlost;
  5. Stiskněte tlačítka "A" pro ukončení nastaveného stavu.
- Alarm zvoní v přednastaveném čase každý den po dobu asi 60 sekund, stisknutím kteréhokoli tlačítka jej přerušíte.

**c STOPKY****Měření času - stopky**

1. V režimu stopky stiskněte "D" pro spuštění měření času [stopky];
2. Chcete-li zastavit stopky, stiskněte znovu tlačítka "D";
3. Stiskněte tlačítka "A" pro resetování času [stopky].

**Split Time**

1. V režimu stopky stiskněte "D" pro spuštění měření času [stopky];
2. Stisknutím tlačítka "A" zobrazíte čas rozdělení, časování [stopky] pokračuje interně;
3. Stisknutím tlačítka "A" vymažete čas rozdělení a pokračujte v měření času;
4. Opakujte kroky 2 a 3, můžete měřit čas vícenásobného rozdělení;
5. Stisknutím tlačítka "D" zastavíte stopky.

**d DUÁLNI ČAS****Nastavení duálního času**

1. V režimu dvojího času stiskněte "A", aby blikala hodina (bliká indikováno v režimu nastavení);
2. Stisknutím tlačítka "D" zvýšíte hodinu, stisknutím a podržením zvýšíte rychlost;
3. Stisknutím tlačítka "B" nastavte minuty;
4. Stiskněte tlačítka "D" pro změnu minut (jednou stisknete tlačítka pro změnu 30 minut);
5. Stiskněte tlačítka "A" pro ukončení nastaveného stavu.