

REGENT GENAU MEINE UHR.

NÁVOD K OBSLUZE: Solar-Funkwerk **W367**, vysílač DCF77 Mainflingen u Frankfurtu nad Mohanem

Vlastnosti produktu:

- Rádiem řízené, automatické nastavování linky a přepínání času na letní a zimní čas
- Nekonečný kalendář
- Volání vysílače
- Celosvětová manuální změna časového pásma
- Solární pohyb s dobíjecí baterií. Žádná výměna baterie! Životnost baterie při plném nabití (bez světla), 6 měsíců
- LCD displej, zobrazení data/den. Jazyky německy, anglicky a japonsky.
Funkce spánku pro úsporu energie se aktivuje, když jsou hodinky ponechány ve tmě po dobu 3 dnů. Když se vrátí do světla, ručičky automaticky nastaví správný čas.
- Indikace nízké spotřeby "LB" na LCD displeji (objevuje se každých 6-8 sekund)



MODE - Režim

Korunka (pokud je přítomna) bez funkce

SET - Nastavení

1. Základní nastavení (důležité pro správné nastavení rádiových hodin)

Poloha ručiček se může lišit od interně uloženého rádiového času v důsledku silných vibrací nebo magnetických polí. Základní nastavení slouží k opětovné synchronizaci ručiček s interně uloženým rádiovým časem.

* Stiskněte a podržte SET a MODE po dobu 5 sekund. Ručičky se zastaví a na displeji se zobrazí „M.P.“ s číslem mezi 1-12 vpravo.

* Ručičky hodin musí být nyní zkalibrovány přesně na jednu celou hodinu. Chcete-li to provést, podržte tlačítko MODE, dokud se sekundová ručička nerozběhne. Počkejte, až všechny 3 ručičky ukáží na kteroukoli hodinu.

* Dalším stisknutím tlačítka MODE pohyb ukazatele zastavíte. Poté krok za krokem stiskněte MODE, abyste nastavili vteřinovou ručičku přesně na dvanáctou hodinu. Nyní by všechny 3 ručičky měly ukazovat přesně jednu celou hodinu (např. 12:00: všechny 3 ručičky ve 12 hodin).

* Nyní stiskněte SET. Na LCD displeji bude nyní blikat číslo vedle symbolu "H.P.".

* Nyní stiskněte tlačítko MODE krok za krokem, dokud se na LCD displeji neobjeví číslo hodiny zobrazeného analogového času (např. „12“ ve 12:00 hodin).

* Nakonec stiskněte SET

Základní nastavení je nyní dokončeno. Hodiny začínají! vysílač zavolá k příjmu rádiového signálu a po úspěšném příjmu se sám nastaví na správný čas. Tento proces může trvat až 8 minut.

2. Řízení příjmu

Vaše rádiové hodiny se snaží přijímat rádiový signál DCF77 každý den mezi 02:00 a 03:00. Příjem však může být narušen kvůli bouřkám nebo elektronickým zařízením.

* Pokud je příjem rádia úspěšný, zobrazí se uprostřed LCD displeje symbol antény

3. Manuální volání vysílače

Manuální volání vysílače je v zásadě vždy možné, ale může být narušeno špatnými povětrnostními podmínkami nebo elektronickými zařízeními v okolí.

* Stiskněte a podržte MODE po dobu 5 sekund.

* LCD displej zobrazuje příjem signálu se symbolem antény a 2 pomlčkami. Proces trvá asi 3-8 minut.

4. Převod zobrazení na LCD displeji

LCD displej může zobrazovat následující:

* Den v týdnu a den v měsíci

* Číslo měsíce a dne

* Minuta a sekunda

* Stiskněte MODE pro přepínání mezi příslušnými zobrazeními.



DIA X
s.r.o.

DIA X, s.r.o.
Okrouhlo 164
254 01 Praha – západ

<http://diox.cz/>

5. Výběr jazyka pro LCD displej

LCD displej můžete nastavit v angličtině, němčině nebo japonštině.

- * Stiskněte tlačítko MODE, dokud nenastavíte den v týdnu.
- * Stiskněte a podržte SET po dobu 3 sekund, dokud se na displeji nezobrazí EN (angličtina), GE (němčina) nebo JP (japonština). Pro výběr stiskněte MODE.
- * Stiskněte SET pro uložení vaší volby.
- * Den v týdnu se nyní zobrazuje ve zvoleném jazyce.

6. Manuální nastavení hodin

- * Když se na displeji zobrazí minuty a sekundy, stiskněte SET asi na 3 sekundy.
- * Displej se nyní změní na hodiny a minuty. Hodiny blikají a nyní je lze postupně měnit stisknutím tlačítka MODE.
- * Stisknutím SET přepnete na minuty. Toto můžete také změnit stisknutím tlačítka MODE. Poté stiskněte SET pro potvrzení.
- * Hodiny jsou nyní nastaveny na naprogramovaný čas.

7. Nastavení časového pásma (UTC 0 - 1 - 2)

- * Pokud nyní LCD displej zobrazuje časové pásmo (UTC), můžete jej změnit.
- * Stisknutím SET (asi 3 sekundy) zabliká příslušné číslo (0-1-2) za "UTC" Toto je časové pásmo.
- * Toto můžete změnit stisknutím tlačítka MODE. Stisknutím SET potvrdíte zadání, čas se změní.

8. Ruční nastavení - datum

- * Když se zobrazí číslo měsíce a kalendářní den, stiskněte SET asi na 3 sekundy.
- * Nyní můžete změnit rok stisknutím tlačítka MODE. Pro pokračování stiskněte SET.
- * Druhý den v měsíci stiskněte MODE a pokračujte tlačítkem SET.
- * Nyní můžete změnit kalendářní den. Stiskněte tlačítko MODE. Potvrďte své nastavení tlačítkem SET.

9. Tento výrobek odpovídá směrnicím EU o elektromagnetické kompatibilitě

10. Vodotěsný podle DIN 8310

Vodotěsnost vašich hodinek je uvedena na zadní straně pouzdra a u nových hodinek je následující:

WR: mytí, déšť, stříkání = NE, sprcha = NE, koupel = NE, Plavání = NE, potápění bez vybavení = NE
3 bary: mytí, déšť, stříkání = ANO, sprcha = NE, vana = NE, Plavání = NE, potápění bez vybavení = NE
5 barů: mytí, déšť, stříkání = ANO, sprchování = NE, koupání = ANO, Plavání = NE, potápění bez vybavení = NE
10 barů: mytí, déšť, stříkání = ANO, sprchování = NE, koupání = ANO, Plavání = ANO, potápění bez vybavení = NE

11. Poznámky k ochraně životního prostředí

- Likvidace starých přístrojů. Tento produkt po skončení jeho životnosti by neměl být vyhazován s běžným domovním odpadem, ale musí být zlikvidován na sběrném místě pro recyklaci elektrických zařízení. Označuje to symbol na produktu nebo v uživatelské příručce. Materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení. S opětovným použitím, recyklací materiálu nebo jinými formami recyklace. Likvidací starých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Požádejte prosím na magistrátu odpovědné osoby o likvidační místa.
- Použité baterie zlikvidujte! Nevyhazujte hodinky, ale zlikvidujte ekologicky! Využijte k tomu stávající sběrná místa nebo místa s nebezpečným odpadem!
- Likvidace obalových materiálů. Obalové materiály jsou suroviny a lze je proto recyklovat. V zájmu ochrany životního prostředí je prosím řádně zlikvidujte! Vaše obecní správa Vás bude jistě ráda informovat.

♦ **Pokyny pro dobu nabíjení** Níže uvedená tabulka poskytuje pouze obecné pokyny. (průhlednost číselníku je 30 %)

Osvětlení (Lx)	Zdroj světla	Životní prostředí	A (Cca. hodiny)	B (*) (Cca. hodiny)	C (Cca. minuty)
700	Fluorescenční svítidla	Vnitřní prostor	—	45	115
3,000		30W 20cm	85	10	28
10,000	Sluneční světlo	Zataženo	25	3	8
100,000		Hezké počasí	4	25 minut	2

Podmínka A : Čas potřebný pro plné nabití

Podmínka B : Čas potřebný pro stabilní provoz

Podmínka C : Doba potřebná pro 1 den nabíjení



W367 08/21

DIAX
s.r.o.