

クォーツ

Číslo návodu k obsluze D083-RGXZ

RHYTHM

Digitální hodiny s zvonkem (nástěnné nebo stolní)

návod k obsluze

Děkujeme za váš nákup.

- ☐ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a používejte výrobek správně.
- ☐ Mějte prosím tento návod k obsluze po ruce a v případě potřeby se do něj nahlížejte.

Vydavatel

リズム時計工業株式会社

〒330-9551 1-299-12 Kitabukuro-cho, Omiya-ku, Saitama-shi, prefektura Saitama
http://www.rhythm.co.jp

Jakékoli neoprávněné kopírování nebo úpravy tohoto návodu k obsluze jsou zakázány. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za jakékoli výdaje, zisky ani jiné ztráty vzniklé v důsledku používání tohoto produktu.

(Y1105)

アフターサービスについて

Poprodejní servis těchto hodiněk bude poskytován prodejcem, u kterého jste je zakoupili. Pečlivě si prosím přečtěte následující informace a záruční list. Prosím, použijte to.

● Dostupnost náhradních dílů

Funkční díly pro opravu těchto hodiněk (elektronické obvody atd.)^{poté, co byla výroba ukončena,} **Koná se po standardní dobu tří let.** Při opravách vnějších dílů (pouzder atd.) však můžeme použít podobné náhrady nebo výrobek vyměnit za nový.

● Doba opravy

I po uplynutí bezplatné záruční doby^{pokud jsou funkční díly pro tyto hodinky stále k dispozici,} lze opravy obvykle provést za poplatek. Opravy však mohou vyžadovat náklady na dopravu mezi prodejcem a opravnou, jakož i další poplatky, a v závislosti na produktu mohou být náklady na opravu vysoké, proto se o tom prosím poradte s prodejcem.

● V případě stěhování nebo darování

Pokud jste se přestěhovali nebo produkt dostáváte jako dárek ze vzdáleného místa a nemůžete využít poprodejní servis v obchodě, kde jste produkt zakoupili, **Kontaktujte prosím naše centrum zákaznických služeb.** Pokud je produkt stále v záruce, budete potřebovat záruční list od svého prodejce.

(Bezplatná linka)

お問い合わせ先

お客様相談室

0120-557-005

Otevírací doba recepce: 9:00-17:00 (kromě sobot, nedělí, státních svátků a firemních svátků)

Při dotazu prosím uveďte číslo produktu (číslo modelu) **Sdělte nám prosím číslo „8RD202“.**

Pro bezpečné použití (prosím, přečtěte si nejdříve)

Zde uvedená bezpečnostní opatření mají zabránit zranění nebo poškození vás samotných nebo jiných osob. Bezpodmínečně je dodržujte.

■ Vysvětlení displeje

Pokud ignorujete zobrazené informace a používáte produkt nesprávně

Stupeň poškození nebo újmy, ke které může dojít, se klasifikuje následovně:

Typy opatření, která byste měli dodržovat, jsou rozděleny do kategorií a vysvětleny pomocí

níže uvedených symbolů. (Toto je příklad zobrazení.)

a vysvětluje to následovně.



výhrada

"Hrozí riziko úmrtí nebo vážného zranění.

OčekávanýObsah:



Poznámka

"riziko zranění nebo poškození majetku.

Očekává se, že existuje možnost"Obsah je.



Zakázáno

Nedělejte tohle:ZakázánoObsah:



nutkání

Ujistěte se prosím, že jste provedli následující:nutkáníObsah:

■ Předcházení nehodám způsobeným náhodným požitím



výhrada

Uchovávejte malé součástky a baterie mimo dosah malých dětí. V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



Nerozebírejte

Produkt nerozebírejte ani neupravujte. To může způsobit selhání.



Poznámka

Tento výrobek je přesný přístroj. Chraňte jej před pádem ani nárazy.

Nevystavujte výrobek nadměrnému teplu ani přímému slunečnímu záření. Mohlo by dojít k poruše nebo poškození.

Bude to tak.

■ Kde použít



Zakázáno

Nepoužívejte na následujících místech.

Kvalita mechanismu, pouzdra a baterie se zhorší, což má za následek nízkou přesnost a zkrácení životnosti hodiněk i baterie.

- Místa, kde teplota přesahuje +50 °C. Například místa vystavená přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu nebo místa v blízkosti horkého vzduchu z topných zařízení či ohně.

- V místech, kde teplota klesne pod -10 °C, se může plast zhoršit a výkon baterie se může snížit.

- Místa s vysokou vlhkostí, například koupelny.

- Místa, kde se vytváří velké množství prachu.

- Místa, kde se generují silná magnetická pole, například v blízkosti televizorů, kancelářského vybavení, audio zařízení atd. Magnetická síla může způsobit zrychlení nebo zpomalení hodin, případně i jejich zastavení.

- Místa se silnými vibracemi, například v autech, na lodích a na staveništích.

- Místa, kde se vytváří plyn, například horké prameny.

- Místa, kde se používá velké množství oleje. Olejová mlha může ulpět na pouzdře a mechanických částech a způsobit skvrny a poruchy.

- Pokud je ponechán v přímém kontaktu s pryží nebo měkkým polyvinylchloridem po delší dobu, může dojít ke změně barvy, přilnutí nebo zhoršení kvality.

Pokyny pro péči


- Pokud je povrch silně znečištěný, otřete jej měkkým hadříkem namočeným v malém množství zředěného neutrálního čistícího prostředku nebo mýdlové vody a poté jej otřete dosucha.

- K odstranění nečistot nepoužívejte benzín, ředidlo, líh ani čistící prostředky ve spreji.


- Statická elektřina může způsobit znečištění hodin a zdi, na které jsou zavěšeny. Pravidelně otírejte veškeré nečistoty.

Likvidace hodiněk

- Řiďte se prosím pokyny místních úřadů.
- Vyjměte baterie.



ZÁRUKA
Záruka



※Název produktu a číslo modelu

*Záruční doba

Nákup

rok

měsíc

Od dnešního dne

1 rok

Jméno zákazníka

Pan.

Adresa

TEL. () -

* Razítko prodejce (umístění, název prodejny, telefonní číslo)

Pokud se během záruční doby vyskytne závada za běžných podmínek používání dle návodu k obsluze, přineste prosím tento záruční list do prodejny, kde jste hodinky zakoupili, a my je zdarma opravíme a seřídíme. Vydání tohoto záručního listu neomezuje vaše zákonná práva. Tento záruční list bude vydán prodejnou, kde jste hodinky zakoupili. Ujistěte se prosím, že jste vyplnili a orazítkovali sloupce označené hvězdičkou * a uschovejte jej na bezpečném místě. Záruční listy nebudou znovu vydávány.

- Informace o poprodejním servisu, jako jsou například doby uchování dílů, jsou uvedeny v návodu k obsluze.
- Tato záruka platí pouze v Japonsku.
- Osobní údaje, které jste poskytli, budou ^{Tyto informace použijeme k tomu, abychom vás kontaktovali ohledně oprav a seřízení hodiněk.}

■ Pro maloobchodníky

Tato záruka je ^{Toto slouží k objasnění implementace a odpovědnosti za poprodejní servis zákazníkům.} Pokud však ve svém obchodě vydáváte samostatný záruční list, ^{To není tento případ.}

Informace o záruce

■ V následujících případech budou opravy účtovány i během záruční doby. ^{prosím, všimněte si.}

1. Pokud není předložen záruční list.
 2. Pokud sloupec označený hvězdičkou * v záruce není vyplněn nebo orazítkován, nebo pokud bylo změněno.
 3. Pokud požadujete informace u jiného prodejce, než je obchod, kde jste produkt zakoupili.
 4. Porucha nebo poškození způsobené abnormálním nárazem, jako je pád během manipulace nebo přepravy po dodání produktu zákazníkovi.
 5. Poruchy způsobené přírodními katastrofami, požáry nebo abnormálním množstvím soli, kyselin, páry, tepla, toxických plynů atd. ^{nebo poškození.}
 6. Pokud se výrobek porouchá v důsledku oprav nebo úprav provedených ^{zákazníkem} ^{místě, u kterým dochází během používání (věc,} ^{Drobné škvrance na skle atd.)}
 8. Výměna baterie
- *Doprava a cestovné budou účtovány dle skutečných nákladů.

Bezpečnostní opatření k bateriím (správné používání baterií)

Důležité body týkající se používání bater

Používejte jej správně, abyste předešli nehodám

- Nezaměňujte plus (+) a mínus (-).
- Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Používejte baterii v rámci doporučené doby používání uvedené na baterii.
- Hodinky pravidelně vyměňujte, i když stále fungují.
- Pokud se hodiny zastaví, ihned vyjměte baterii.
- Uchovávejte mimo dosah malých dětí.

Typy baterií

- Tento produkt je navržen tak, aby odpovídal vlastnostem baterie. Pokud použijete jinou baterii, než je specifikována, produkt nemusí splňovat specifikace produktu nebo nemusí fungovat správně.
- Dobíjecí baterie mají obecně nízké napětí a nejsou vhodné pro hodinky, proto je nepoužívejte.
- Některé vysoce výkonné baterie mají vysoké počáteční napětí a nejsou vhodné pro použití v hodinkách (např. suché článkové baterie Panasonic Oxyride).

Zacházení

Abyste zabránili vytečení, přehřátí nebo explozi baterie, dodržujte následující:



Poznámka

- Nepoškrábajte ani nerozebírejte baterii.
- Nenabíjajte baterii.
- Pokud se hodiny zastaví, ihned vyjměte baterii.
- Hodiny nezahřívejte ani nevhazujte do ohně.
- Nezkratujte baterii.
- Pokud hodiny nepoužíváte, vyjměte baterii.

Když dojde k úniku



výhrada

Pokud se tekutina z baterie dostane do očí nebo na kůži, okamžitě je důkladně vypláchněte vodou z vodovodu a vyhledejte lékařskou pomoc. V případě alkalických baterií existuje vysoké riziko oslepnutí, zánětu a dalších onemocnění. Pokud se tekutina dostane do kontaktu s vaším oblečením, okamžitě je opláchněte vodou z vodovodu.



Poznámka

Nepřicházejte do přímého kontaktu s uniklou kapalinou, zejména u alkalických baterií. Používejte gumové rukavice, vyjměte baterii a důkladně seřete veškerou uniklou tekutinu z baterie hadříkem nebo papírem. Pokud je nutná oprava, obraťte se na prodejnu, kde jste produkt zakoupili, nebo na naše zákaznické servisní středisko.

Výdrž baterie

- Dodané baterie jsou vloženy při dodání z továrny, takže se mohou vybit kratší dobu, než je uvedeno ve specifikacích produktu.
- Výdrž baterie může být kratší než specifikace produktu v závislosti na teplotě prostředí, ve kterém se používá, atd.
- Pokud používáte náhradní baterie, může se jejich životnost zkrátit v závislosti na skladovacích podmínkách a „doporučeném času použití“ uvedeném na baterii.

Likvidace baterií

- Řiďte se prosím pokyny místních úřadů.

Hlavní specifikace produktu

Rozsah provozních teplot-10 až 50°C *Bez kondenzace

(Teplotní rozsah čitelnosti na LCD displeji: 0 až 40 °C)

Časová přesnostPrůměrný měsíční rozdíl ±30 sekund (při pokojové teplotě)

Použité baterie1 x alkalická baterie typu C, standard JIS LR14 Výdrž baterie

Přibližně 1 rok Zobrazení času v 5minutových intervalech, 17krát denně

tabulka ShowLCD displej podsvícený LED diodami a promítaný na pouzdro

Interval zobrazeníKaždou hodinu, 30 minut nebo 5 minut *V závislosti na nastavení

Zobrazení času12hodinový displej s indikátorem dopoledne/odpoledne

*Vzhledem k povaze LCD (displej z tekutých krystalů) se může odezva displeje zpomalit nebo displej může ztmavit, pokud je teplota nižší než 0 °C. Pokud je teplota vyšší než 40 °C, displej může ztmavit nebo se jevit nerovnoměrný.

*Po 5 letech se může kontrast LCD displeje (displeje z tekutých krystalů) snížit a čísla se mohou stát obtížně čitelnými. *Specifikace

produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem vylepšení.

Příslušenství: alkalické baterie AA

1 kus

Návod k obsluze/záruční list

Tato kniha

Informace Čas stroj Názovní každou hodinu a 30 minut v hodině

Přesnost informací v čase±0 sekund pro zobrazený

čas zvuk budíkuTyp s měchem

Funkce automatického ztišeníAno Propojeno se světelným senzorem

Nastavení hlasitostižádný

Oznámení programuZvonení v nastavený čas

Nastavitelný časšest možných časových nastavení

Funkce monitoruČasový signál a pohyb ptáků Ano

