

NÁVOD

1. Odstraňte kryt baterie.
2. Vložte baterie podle označení (+) a (-) v prostoru pro baterie.
3. Stiskněte resetovací tlačítko na zadní straně hodin, pokud existuje.
4. Nastavení času

Otočte knoflíkem ručního nastavení na zadní straně hodin na správný čas. U modelů s druhou páčkou dorazu, pokud je nastavena do polohy STOP, posuňte ji do polohy START pro spuštění sekundové ručky.

5. Nastavení budíku (u modelů s alarmem)

Otočte knoflíkem nastavení budíku na požadovaný čas ve směru šipky a stiskněte nahoru spínač alarmu na straně pouzdra. U modelů s přepínačem budíku na zadní straně hodin posuňte přepínač budíku do polohy ON. Chcete-li alarm vypnout, posuňte přepínač do polohy OFF.

6. HODINOVÁ MELODY (u modelů s funkcí hodinové melodie)

Hodiny mají melodii, která zní každou hodinu.

7. MONITOR (u modelů s přepínačem monitoru)

Chcete-li kdykoli předvést melodii, stiskněte tlačítko monitoru.

8. MELODY VOLUME (u modelů s knoflíkem pro nastavení hlasitosti)

Chcete-li upravit hlasitost melodie, otočte regulátorem hlasitosti vedle „VOLUME“ na „MIN“ nebo „MAX“.

9. PRO SPUŠTĚNÍ KYVADLA (u modelů s kyvadlem) Prstem jemně zatlačte na kyvadlo.

10. PRO SPUŠTĚNÍ OTOČNÉHO KYVADLA (u modelů s otočným kyvadlem) Nastavte startovací páčku ve spodní části hodin do polohy START.

Pokud hodiny nemají spouštěcí páčku, otáčejte kyvadlem pomalým zatlačením> opatrně prstem.

Umístěte hodiny na rovné místo. V opačném případě se může kyvadlo nebo rotující kyvadlo nedopatřením zastavit.

11. AUTOMATICKÝ TLUMIČ MELODIE (u modelů s automatickým tlumičem melodie) V zatemněné místnosti bude tlumič melodie fungovat pomocí světelného senzoru a nebude automaticky přehrávat melodii.

PÉČE

1. Neumisťujte hodiny na následující místo.
 - a) v extrémně vysoké teplotě nebo vlhkosti
 - b) v blízkosti silné vibrace
 - c) na prašném místě
2. Nedotýkejte se hodinového strojku.
3. Nečistěte pouzdro hodin pomocí ředidla nebo jiného chemického tekutého materiálu. Jako čisticí kapalinu se doporučuje mýdlo nebo čisticí prostředek.
4. Vybité baterie prosím ihned vyměňte, aby nedošlo k jejich vytečení poškození výrobku. Pro modely s označením "ALKALINE" v přihrádce na baterie, upřednostňují se alkalické baterie. Baterie jsou součástí dodávky; jsou manganové a jejich životnost je přibližně o 50 % kratší než u alkalických baterií.