

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 24 měsíců od data koupě na všechny výrobní vady vyjímaje: opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku, poškozením výrobku v důsledku jeho použití v rozporu s pokyny k užívání a obecně známými a obvyklými způsoby používání, poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou nebo zásahem vyšší moci, mechanické poškození výrobku, poškození způsobené použitím nevhodných médií (baterií), vady a poškození způsobené neodborným zásahem do výrobku, či neoprávněným zásahem třetích osob.

Vodotěsnost

Označení vodotěsnosti hodinek dle DIN 8310.

Označení na pouzdru hodinek	Vlastnosti			
	děšť, pára, kondenzace	mytí rukou, sprchování	plavání, šnorchlování	potápění s přístrojem
bez označení	ne	ne	ne	ne
3 ATM (30 m)	ano	ne	ne	ne
5 ATM (50 m)	ano	ano	ne	ne
10 ATM (100 m)	ano	ano	ano	ne
20 ATM (200 m)	ano	ano	ano	ano

POKYNY PRO QUARTZOVÉ HODINY

1. Odejměte kryt baterií a/nebo zadní kryt hodin a vložte bateriové články do polohy podle označení (+) a (-) na držáku baterií.

2. Nastavování času

Pootočte ručním řidítkem a nastavte správný čas.

3. Spuštění rotujícího kyvadla hodin (je-li jejich součástí)

Přesuňte spouštěcí páčku vespod nebo v zadní části hodin do polohy START.

Pokud zakoupené hodiny nemají spouštěcí páčku, prosíme, pak prstem pomalu a opatrně pootočte kyvadlem.

4. Odstraňte zarážku kyvadla (je-li součástí hodin)

5. Uvedte kyvadlo (je-li součástí hodin) do pohybu.

Pohněte páčkou kyvadla lehce vpravo nebo vlevo.

*) Prosíme, umístěte hodiny na rovnou podložku. Jinak se vlivem náklonu může kyvadlo zastavit.

Návod na nástěnné, stolní hodiny a budíky – RHYTHM Japan, DOGENI, HERMLE Germany, ATLANTA

Po vložení baterie na zadní straně budíčku dle vyobrazení otáčejte hřídelkou nebo kolečkem ve směru hodinových ručiček až docílíte potřebného nastavení hodin.

Nastavení buzení

Otáčejte kolečkem „alarm“ až docílíte požadovaný čas buzení.

Upozornění :

Prosíme, neinstalujte hodiny v místech s následující charakteristikou:

- v místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí
- v blízkosti silných vibrací
- v prašném prostředí.

Prosíme, nedotýkejte se setrvačníku hodin.

Prosíme, nečistěte hodiny ředidlem nebo jiným chemickým přípravkem. K očištění se doporučuje používat roztok neutrálního mýdla nebo běžný čistící přípravek.

Prosíme, vyměňujte baterie jednou za rok. Z vybitých baterií může unikát tekutina a poškodit Vaše hodiny.

Obecný návod k automatickým hodinkám

Automatické hodinky jsou samo-natahovací. Automatické natahování je dáno pohybem rotoru pod strojkem při manipulaci/nošení hodinek. Přesnost strojku mechanických automatických hodinek se pochopitelně nedá srovnávat s quartzovými strojkem. Lehké odchylky jsou běžné, především při vysokých změnách teploty.

Obecný návod ke quartzovým hodinkám

Quartzové hodinky jsou poháněny výměnnou baterií. Zabraňte, proto prosím nadměrnému kontaktu s vodou, pokud se nejedná o vodotěsné hodinky, případně pokud u vodotěsných hodinek nebyla provedena tlaková zkouška. Nepokoušejte se vyměnit baterii sám. Výměna musí být provedena odborníkem.

Návod k mechanickým budíčkům ATLANTA

Nastavení – natažení budíčku:

Pro natažení pootáčejte klíčkem ve směru ukazatele šipky. Při maximálním natažení Vám strojek budíčku vydrží natažen po dobu cca 24 hodin. Pro nastavení času, použijte řídítko, pootáčejte ve směru hodinových ručiček.

Nastavení – natažení alarmu budíčku:

Pro natažení pootáčejte klíčkem ve směru ukazatele šipky. Pro nastavení času buzení, použijte řídítko označené „alarm“. Pro vypnutí/zapnutí buzení použijte horní páčku, jenž se překlápí pouze z jedné strany na druhou.

Seřízení

Pakliže se budíček používá pravidelně, mechanické části se mohou po určité době rozladit, pro doladění, do seřízení použijte nástroj s označením +/-.

Základní podmínky reklamace

Pro urychlení reklamačního řízení doporučujeme přiložit kopii pokladního dokladu.

Záznam o opravě v záruce:

1)	2)	3)
----	----	----

Datum prodeje:

Razítko prodejny:

DIAX

Servis: **DIAX**, s.r.o., Okrouhlo 164, Okrouhlo 254 01

<http://diax.cz/> <https://www.lintex.cz/>



ARABUTUS
New York



RHYTHM
JAPAN



Atlanta
by PARAGON

EARNSHAW
-1805-



SIF JAKOBS
JEWELLERY

Hermle

ARMAND NICOLET
TRAMELAN

REGENT
GENAU MEINE UHR.

DIPOA
GROUP

ARTI & MESTIER
-COSE ITALIANE-

renata
batteries

DUGENA
Germany seit 1917