


NEXTIME

Thank you for buying our NeXtime
RADIO CONTROLLED CLOCK

MANUAL

PWAR0007



BATERIE

1 x 1,5 V(AA)

Nelze kombinovat různé typy baterií nebo nové a použité baterie. Baterie musí být vloženy se správnou polaritou. Vyjměte vybité baterie z produktu.

Baterie musí být zlikvidovány bezpečným způsobem. Baterie chraňte pouze ve specifických sběrných nádobách (další informace získáte u svého prodejce), abyste chránili životní prostředí.

VAROVÁNÍ: Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému

teplu, jako je sluneční záření a podobně.

NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO ČASU / HODIN

Do strojku vložte 1 x 1,5V (AA) alkalickou baterii (není součástí balení).

Ihned po vložení baterie běží vteřinová a minutová ručka kolem hodin a zastaví se na pozici 12:00 hodin.

Hodinám trvá přibližně 3 - 10 minut, než automaticky detekují a přijmou signál.

Je-li přijat signál, hodiny se okamžitě rozběhnou ve správný čas.

Hodiny se pokusí detekovat frekvenci signálu a přizpůsobit se správnému času podle tohoto časového plánu:

1:00, 2:00, 3:00, 6:00, 10:00

PM 14:00, 6:00, 10:00

Když žijete v zemi/oblasti, kde by hodiny měly mít signál, ale hodiny nejsou schopny přijímat dobrý signál, může se stát, že je signál rušen jinými signály. Například telefony nebo mikrovlnky. Další možností je, že signál nemůže dosáhnout hodin, protože je blokován částmi budovy. Například ocelová konstrukce, nebo když jsou hodiny ve sklepe. Signál je nejlépe přijímán, když jsou hodiny blízko okna.

Výhradní dovozce a distributor: **DIAX, s.r.o.**

www.DIAX.cz

DIAX

S.R.O.

ZÁRUKA

Po zakoupení těchto hodin NeXtime se čas na čtení stane opět něčím zvláštním. Stejně jako všechny hodiny NeXtime byly i tyto hodiny vytvořeny jako doplněk vašeho interiérového designu. S více než 50 lety zkušeností s výrobou hodin a našim silným týmem designérů zajišťuje NeXtime mnohem víc než jen přesný čas.

Pro optimální životnost hodin NeXtime byste měli dodržovat pokyny v uživatelské příručce. Kvalita všech hodin NeXtime a vaše spokojenost jsou pro nás velmi důležité. Máte-li jakékoli dotazy nebo poznámky týkající se tohoto produktu, měli byste se obrátit na obchod nebo místo nákupu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obal těchto hodin lze recyklovat jako použitý papír. Doporučujeme však, abyste si obal odložili pro případ, že byste jej potřebovali pro přepravu produktu. Poškozené nebo prázdné baterie by měly být vráceny do sběrného místa pro staré baterie. Se starými bateriemi nikdy nepracujte jako s domovním odpadem. Další informace o správné metodě likvidace tohoto produktu získáte u místního úřadu.

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PORUCHY

Pokud vaše hodiny nefungují, nejprve se podívejte do uživatelské příručky. Pokud uvedený pokyn problém nevyřeší, obraťte se na obchod / prodejce, u kterého jste je zakoupili.

ZÁRUKA VYPLÝVÁ Z DŮVODU

Nesprávné použití, nesprávné připojení, netěsnosti a / nebo nesprávně vložené baterie, použití nedoporučených součástí nebo příslušenství, nedbalost, závady v důsledku vlhkosti, požáru, povodně, úderu blesku, přírodních katastrof a dlouhodobého vystavení přímému slunečnímu světlu. Neoprávněné úpravy a/ nebo servis třetími stranami. Nesprávná přeprava produktu bez vhodného obalu a pokud k produktu není přiložen tento záruční list a platný doklad o nákupu. Tato záruka se nevztahuje na připojovací kabely, zástrčky a baterie. Každý jiná odpovědnost za jakoukoli následnou ztrátu je vyloučena.

Na tyto hodiny NeXtime se vztahuje záruka 24 měsíců od data nákupu. Konečné rozhodnutí o opravách a/ nebo výměně v rámci záruky je na uvážení společnosti NeXtime nebo jejího distributora.