



NEXTIME

MANUÁL

PWAR3534



Příhrádka na baterie CR2032

DC vstup

Závěsný otvor

Polohovací čepy

Zdroj napájení

Vstup adaptéru: AC100-240V, 50/60Hz

Výstup adaptéru: DC 5V/1A

USB vstup: DC 5V/1A Záložní

baterie: 1 x CR2032

Postup

1. Zapojte AC/DC adaptér do AC domácí zásuvky a zapojte DC konektor do zadní části jednotky.

2. Odstraňte izolátor z prostoru pro baterie.


- baterie poskytují záložní napájení hodin v případě dočasného přerušení napájení.

Nastavení času

1. Stiskněte a podržte tlačítko **NASTAVENÍ ČASU** na 2 sekundy pro vstup


do režimu nastavení času **hodina** číslice blikají.

Stiskněte tlačítko **+/-** pro nastavení aktuální hodiny (přidržením pro rychlé nastavení).



2 Stiskněte **NASTAVENÍ ČASU** znovu tlačítko, **minuta** číslice blikají.

Stisknutím tlačítka **+/-** nastavte minutový čas.



3 Stiskněte **NASTAVENÍ ČASU** znovu, uložte a ukončete režim nastavení času.


Přepínání 12/24h formátu času

Stiskněte **NASTAVENÍ ČASU** jednou pro změnu 12/24 hodinového formátu času, odpovídající **DOPOLEDNE** / **ODPOLEDNE** na displeji se zobrazí ikona.




Jak pověsit na zeď?

1. Pomocí polohovacích kolíků "Piny" na zadní straně můžete označit pozici zavěšení na stěně.
2. Přitlačte hodiny ke stěně, abyste vytvořili závěsné značky pomocí polohovacích kolíků.
3. Vyvrtejte dva otvory nebo nalepte háčky na zeď a zavěste hodiny.



Polohování Piny

Závěsný otvor




Ø6mm, typ.

Pro Cihlovou Zeď


2 x šrouby

2 x plastové kotvy



Pro Dřevěnou Stěnu

2 x šrouby



Pro keramické dlaždice na zeď

2 x lepicí háčky

V krabici

- 1 x digitální nástěnné hodiny
- 1 x USB napájecí adaptér (DC 5V/1A)
- 1 x USB kabel (délka: 3M)
- 1 x Uživatelská příručka
- 2 x šrouby
- 2 x Plastové kotvy
- 2 x Nalepovací háčky

DIAX

S.R.O.

www.diax.cz

Výhradní dovozce a distributor: DIAX, s.r.o.