

**Q&Q**  
JAPAN BRAND  
by  
**CITIZEN.**  
**Citrea**  
X00A Chytré hodinky




Citizen Watch Co., Ltd.  
Q&Q Sales Department


### ZAČÍNÁME

**1. Nabijte hodinky**  
Připojte a nabijte chytré hodinky a aktivujte je při prvním spuštění.

**Před prvním použitím hodinky plně nabijte.**



**2. Jak nosit hodinky**




Noste zařízení ve vzdálenosti prstu od kosti zápěstí a upravte si těsnost popruhu na pohodlnou polohu.

Poznámka: Příliš volné nošení může ovlivnit přesnost údajů o srdeční frekvenci.

### STAŽENÍ

**Stáhněte si VeryFitPro**  
Aplikace SMARTWATCH pro iOS nebo Android (iOS 9.0 nebo vyšší / Android 6.0 nebo vyšší)


**Společný proces:** Spárujte chytré hodinky přístroj s Bluetooth® v mobilní nastavení telefonu



\* VeryFitPro je ochranná známka společnosti Shenzhen DO Intelligent Technology Co., Ltd.  
\* VeryFitPro je vývoj a poskytován společností Shenzhen DO Intelligent Technology Co., Ltd.  
\* Citizen Watch Co., Ltd. neukládá osobní údaje o VeryFitPro. Vímáme si, že VeryFitPro může uchovávat osobní údaje v souladu s jeho vlastními zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami.  
\* Máte-li jakékoli dotazy týkající se VeryFitPro, kontaktujte prosím následující: Shenzhen DO Intelligent Technology Co., Ltd. E-mail: ido@doosmart.com Address: 11. patro, budova 39, Guohe Tech Park, Lirong Road, Daling, okres Longhua, Shenzhen, Guangdong, PRC, China.

### PÁROVÁNÍ

**iOS** → **Android**



**1.** Zapněte na svém mobilním telefonu Bluetooth a GPS

**2.** Najděte závažnou žádost v 4. rozvíracím seznamu na domovské stránce aplikace.

**3.** Vyberte produkt model: ID20SL

**4.** Dokončete vazbu kliknutím na „Potvrdit zařízení“

**Modelové číslo: Černá: X00A-001VY / Růžová: X00A-003VY**  
**Poznámka: Číslo modelu zobrazené v aplikaci je ID20SL.**

### PÁROVÁNÍ

**iOS/Android**



**1.** Zapněte na svém mobilním telefonu Bluetooth a GPS

**2.** Najděte závažnou žádost v 4. rozvíracím seznamu na domovské stránce aplikace.


**3.** Vyberte produkt model: ID20SL

**4.** Dokončete vazbu kliknutím na „Potvrdit zařízení“

**Modelové číslo: Černá: X00A-001VY / Růžová: X00A-003VY**  
**Poznámka: Číslo modelu zobrazené v aplikaci je ID20SL.**

### FUNKCE

Přejít po obrazovce otevře nabídku



**Oznámení**  
Měří a odpočítává čas  
Možnost nastavení alarmu / budíku  
V mobilní aplikaci musíte nastavit budík

**Postavení**  
Měří a odpočítává čas

**Funkce**  
Možnost nastavení alarmu / budíku  
V mobilní aplikaci musíte nastavit budík

**Data**  
Měří a odpočítává čas

### FUNKCE

- Kroky** - Sleduje vaše každodenní vzálenost
- Vzdálenost** - Sleduje vaše každodenní vzálenost
- Kalorie** - Sleduje vaše každodenní vzálenost
- Oznámení** - Získejte oznámení a čítejte zprávy
- Tepová frekvence** - Sleduje srdeční frekvenci
- spánek** - Sleduje kvalitu vašeho spánku
- Stopky** - Měří a odpočítává čas
- Budík** - Možnost nastavení alarmu / budíku
- Sport** - Sleduje vaši sportovní aktivitu. 8 sportovních režimů. Značte sporty / režim v aplikaci

Poznámka: Další funkce a ovládání naleznete na stránce VeryFitPro softwaru mobilního telefonu.

### VZHLED

Vestavěný  
Vyberte si ze 4 vestavěných ciferníků




**Cloud** (Data podporovány pouze v angličtině)  
Nastavte si jeden z VeryFitPro App



### VZHLED

Použijte fotografii pro ciferník z aplikace VeryFitPro



Poznámka: Uložte si tuto funkci s fotografiemi, které pořídíte.

### SPECIFIKACE PRODUKTU

Model	Černá: X00A-001VY Růžová: X00A-003VY
Obrazovka	1,3 palcový TFT-LCD, Dotek celé obrazovky
Velikost pouzdra	35 mm x 48 mm
Šířka femínku	18,5 mm
Hmotnost produktu	35 g
Voděodolný	3 BAR
Provozní Teplota	0°C ~45°C
Rozsah nabíjení	10°C ~45°C
Dobíjecí	8 dnů
Životnost baterie	Asi 2,5 hodiny
Doba nabíjení	Asi 2,5 hodiny
Nabíjecí napětí	5V-0,2V
Verze Bluetooth	Bluetooth 4.2
Maximum Výstupní výkon	-0,75 dBm (0,84 mW)
Maximum Radio-Frekvenční výkon	2402 ~ 2480 MHz
Kompatibilní systém	Android 6.0 nebo vyšší/ iOS 9.0 nebo vyšší

### SPECIFIKACE PRODUKTU

**Životnost baterie:**  
Skutečná životnost baterie a doba nabíjení se bude lišit v závislosti na použití a prostředí atd.

**Vodětýsný:**  
Není vhodný pro potápění, plavání a saunu.

- Slovní značka a logo **Bluetooth** jsou registrována ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc.
- **Android** je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.
- **iOS** je název operačního systému společnosti Apple Inc.
- **iOS** je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a dalších zemích a je používána na základě licence.

### ÚDRŽBA

Doporučuje se nosit a udržovat podle následujících tří bodů:

- Udržujte výrobek čistý;
- Udržujte výrobek v suchu;
- Nenoste výrobek příliš těsně.

- K čištění chytrých hodinek nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost, ale použijte čisticí prostředek bez mydla.
- K odstranění škvřel, které nelze snadno odstranit, se doporučuje použít alkohol.

### FAQ

**1. Hledání chytrých hodinek pomocí mobilní aplikace se nezdařilo**

- Doporučujeme aktualizovat VeryFitPro na nejnovější verzi.
- Doporučujeme zavít všechny programy, restartovat Bluetooth a poté se připojit.
- Zkontrolujte, zda systém mobilního telefonu spíňuje Android 6.0 nebo iOS 9.0 nebo vyšší.

**2. Chytré hodinky nepřijímaly žádná upozornění, textové zprávy ani telefonní hovory**

- V aplikaci musíte zapnout SNSAlert a Call Alert a synchronizovat je s chytrými hodinkami.
- iPhone musí být spárován s chytrými hodinkami přes Bluetooth. (Podrobnosti najdete ve sloupci PAIR)
- Chytré hodinky musíte mít připojené k Bluetooth.

**3. Bluetooth je často odpojen**

- Pokud je vzdálenost mezi chytrými hodinkami a mobilním telefonem příliš velká, dávka chytrých hodinek se k mobilnímu telefonu nepřipojí. Když se připojujete, držte se poblíž chytrých hodinek.

### FAQ

**2. V případě, že je mezi chytrými hodinkami a mobilním telefonem "stít" | lidské tělo, nošení kovových šperků atd., Bude rušit signál připojení Bluetooth.**

**3. Zda je funkce Bluetooth mobilního telefonu abnormální.**

**4. O zálohování dat**  
Data chytrých hodinek se synchronizují alespoň jednou za 7 dní s mobilním telefonem (uchovává pouze data z posledních 7 dní).

**5. Jak restartovat a obnovit tovární nastavení**  
Operace vypnutí: Funkce> Nastavení> Vypnutí / restart pravým tlačítkem  
Obnovte tovární nastavení: připojte chytré hodinky k aplikaci< open App> Zařízení> Další> Restartujte zařízení

### FAQ

**6. Musím mít při používání chytrých hodinek zapnutý bluetooth?**

- U tří funkcí, tj. Počítání kroků, spánku a budíku, nemusíte chytré hodinky neustále připojovat k mobilnímu telefonu. Pokud potřebujete při cvičení nosit chytré hodinky, můžete je propojit se smartphonem a mobilním telefonem a sledovat data synchronně při cvičení.
- Pro funkce upozornění na volání, upozornění na zprávu, nalezení telefonu, musíte zapnout Bluetooth mobilního telefonu a udržovat spojení s mobilním telefonem.
- Podrobnější otázky lze zodpovědět pomocí nápovědy a zpětné vazby v aplikaci.  
Kroky operace: VeryFitPro > Uživatel > Systém > nastavení > zpětná vazba

Pro podporující servis se obraťte na maloobchodní prodejce, kde jste zboží zakoupili, nebo na místního distributora. Další informace naleznete na adrese: <https://qq-watch.jp/eng/citrea/> nebo naskenujte QR kód.



### Poznámky k informacím o bezpečnosti a produktu

**Warning**

**VAROVÁNÍ - BATERIE**  
Nerozebírejte, nevrtejte ani jinak nepoškozujte baterie. Nerozebírejte vestavěné baterie v zařízení nevyměnitelných baterií. K výměně baterie nepoužívejte ostré předměty.

**ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ**  
Pokud máte kardiosimulátor nebo jiná implantovaná elektronická zařízení, poraďte se před použitím hodinek pro monitorování srdeční frekvence se svým lékařem. Optický snímač srdečního tepu smartwatch sníží záření a bílá. Pokud trpíte epilezií nebo jste citliví na blízkou světelnou zdroj, poraďte se se svým lékařem, zda můžete tento výrobek nosit.  
Zařízení sleduje vaše každodenní aktivitu pomocí senzorů. Tyto údaje vám mají říci o vašich každodenních aktivitách, jako jsou kroky, spánek, vzdálenost, srdeční frekvence a kalorie, ale nemusí být zcela přesné. Zařízení, příslušenství, snímače teploty, frekvence a další relevantní údaje jsou určeny pro zábavu a fitness, nikoli pro lékařské účely. Nepoužívejte pro diagnostiku, monitorování, léčbu nebo prevenci jakýchkoli chorob nebo symptomů. Údaje o srdeční frekvenci slouží pouze pro informaci. Citizen Watch Co. Ltd. neodpovídá za žádné důsledky způsobené jakoukoli odchylkou dat.

**RoHS**

Zařízení splňuje kritérium EU RoHS. Viz IEC 62321, směrnice EU RoHS 2011/65/EU a revidovaná směrnice.

### CE / UKCA

CITIZEN WATCH CO., LTD tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2011/65/EU, omezení používání některých nebezpečných látek v legiativě elektrických a elektronických zařízení 2012 a všech ostatních příslušné směrnice EU a britské právní předpisy.  
Prohlášení o shodě svého produktu najdete na „<https://qq-watch.jp/eng/citrea/>“

**CE UK CA**

### FCC

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:  
(1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.  
Změny nebo opravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zrušit oprávnění uživatele provozovat zařízení. Toto zařízení bylo testováno a sledováno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při instalaci v obytných prostorách. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že při konkrétní instalaci nedojde k rušení.  
Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení přijmu rádia nebo televize, což lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatelé se doporučuje pokusit se rušení napravit jedním nebo více z následujících opatření:  
• Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.  
• Připojte zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojeno přijímač.  
• Přemístěte nebo přemístěte přijímač.  
• Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

### POZOR

Při výměně baterie je nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.  
Použité baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy o životním prostředí.  
Staré elektrické spotřebiče nesmí být likvidovány společně se zbytkovým odpadem, ale musí být likvidovány odděleně. Likvidace na společném sběrném místě prostřednictvím soukromých osob je zdrma. Majitel starých spotřebičů je zodpovědný za odvoz spotřebičů na tato sběrná místa nebo na podobná sběrná místa. S tímto malým osobním úsilím přispíváte k recyklaci cenných surovin a zpracování toxických látek.

**DIAX**

**DIAX, s.r.o.**  
Oskouhlo 164  
254 01 Praha - západ  
<http://diax.cz/>

**CITIZEN WATCH CO., LTD.**  
6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi,  
Tokio 188-8511, Japonsko

MA-X00A