

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Md13284  
INSTRUCTION MANUAL  
Q&Q Division  
CITIZEN WATCH CO.  
OVERSEAS SALES DEPARTMENT

Exkluzivní dovozce a prodejce v ČR: DIAX, s.r.o., www.diax.cz.

TLAČÍTKA



Baterie: CR2025

PODSVÍCENÍ



Režim sledování času



Podsvícení na 3 sekundy

VÝBĚR REŽIMU



Režim sledování času



Režim stopkek



Režim odečítání




Režim buzení



Režim děleného času




Režim rytmizace




(Režim sledování času)

d BUZENÍ



Režim buzení Odbíjení & buzení 1 ~ 5



Odbíjení Odbíjení ZAP/VYP (On/Off)



Buzení Buzení ZAP/VYP (On/Off)




Režim buzení



Nastavení hodin



Potvrzení hodin (Režim buzení)



Nastavení minut Potvrzení minut

a SLEDOVÁNÍ ČASU



Režim sledování času formáty 12/24H



Režim sledování času



2S Nastavení sekund



Potvrzení sekund



Nastavení hodin



Potvrzení hodin



Nastavení minut




Potvrzení minut



Nastavení roku



Potvrzení roku



Nastavení měsíce




Potvrzení měsíce



Nastavení data



Potvrzení data



(Režim sledování času)

e DĚLENÝ ČAS



Režim děleného času



Nastavení hodin



Potvrzení hodin



Nastavení minut



Potvrzení minut




(Režim děleného času)

b STOPKY

Záchyt času



Režim stopkek Reset



Start Stop

Dělený čas



Režim stopkek



Start



Rozdělení Reset



Pokračování Stop

c ODEČÍTÁNÍ



Režim odečítání (Režim odečítání)



Nastavení hodin Potvrzení sekund



Potvrzení hodin Nastavení sekund




Nastavení minut Potvrzení minut



Režim odečítání



Start




Stop

f RYTMIZACE



Režim rytmizace Potvrzení tempa



Potvrzení tempa Potvrzení tempa



Potvrzení tempa Potvrzení tempa



Potvrzení tempa Potvrzení tempa



Potvrzení tempa Potvrzení tempa



Režim rytmizace



Start Stop