

REGENT GENAU MEINE UHR.

Návod k použití

Solární strojek Epson/Seiko **VS17 / AS01** **EPSON**
EXCEED YOUR VISION

Před použitím hodinek nastavte hodinky podle následujících kroků:
Když je korunka v poloze (0), hodinky jsou v normálním funkčním stavu.

Nastavení času

Vytáhněte korunku do polohy (1).

Otáčením korunky nastavte.

Hodinová ručička (hodinová/minutová ručička) pro nastavení času.

Po nastavení času zatlačte korunku zpět do polohy (0).

Solární pohon

Ujistěte se, že paměť vašich hodin je vždy dostatečně nabitá světlem.

- Funkce vyžaduje alespoň 2 hodiny slunečního světla nebo 2 dny denního světla v pravidelných intervalech.

Pro uložení hodinek vyberte místo se světlem. Při plném nabití je doba provozu cca 6 měsíců.

Indikátor nízké spotřeby

není-li paměťová jednotka dostatečně nabitá, sekundová ručka poskakuje ve dvousekundových krocích po dobu maximálně jednoho dne. Zásobník musí být nabitý.

Pozor: Pokud je zásobník na delší dobu zcela vybitý, hrozí poškození.

Ujistěte se, že jsou vaše hodinky vždy dostatečně nabité.

Poznámky k ochraně životního prostředí

· Likvidace starých přístrojů. Tento produkt po skončení jeho životnosti by neměl být vyhazován s běžným domovním odpadem, ale musí být zlikvidován na sběrném místě pro recyklaci elektrických zařízení.

Označuje to symbol na produktu nebo v uživatelské příručce. Materiály jsou recyklovatelné podle jejich označení. S opětovným použitím, recyklací materiálu nebo jinými formami recyklace. Likvidací starých zařízení významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí. Požádejte prosím na magistrátu odpovědné osoby o likvidační místa.

· Použité baterie zlikvidujte! Nevyhazujte hodinky, ale zlikvidujte ekologicky! Využijte k tomu stávající sběrná místa nebo místa s nebezpečným odpadem!

· Likvidace obalových materiálů. Obalové materiály jsou suroviny a lze je proto recyklovat. V zájmu ochrany životního prostředí je prosím řádně zlikvidujte! Vaše obecní správa Vás bude jistě ráda informovat.

♦ **Pokyny pro dobu nabíjení** Níže uvedená tabulka poskytuje pouze obecné pokyny. (průhlednost číselníku je 30 %)

Osvětlení (Lx)	Zdroj světla	Životní prostředí	A (Cca. hodiny)	B (*) (Cca. hodiny)	C (Cca. minuty)
700	Fluorescenční svítidla	Vnitřní prostor	—	45	115
3,000		30W 20cm	85	10	28
10,000	Sluneční světlo	Zataženo	25	3	8
100,000		Hezké počasí	4	25 minut	2

VS17

AS01

Podmínka A : Čas potřebný pro plné nabití

Podmínka B : Čas potřebný pro stabilní provoz

Podmínka C : Doba potřebná pro 1 den nabíjení



DIAX s.r.o.

DIAX, s.r.o.

Okrouhlo 164

254 01 Praha – západ

<http://diax.cz/>