








Ikony úvodní obrazovky

-  Ikona času se zobrazí při přístupu do nabídky nastavení času
-  Ikona odložení se zobrazí, když jsou hodiny ve stavu odložení
-  Ikona budíku 1 se zobrazí, když je budík 1 zapnutý
-  Ikona budíku 2 se zobrazí, když je budík 2 zapnutý
-  Ikona výdrže baterie trvale svítí a zobrazuje aktuální životnost baterie
-  Ikona světla se zobrazí, když je zapnutá funkce osvětlení
-  Ikona PM/AM AM nebo PM se zobrazuje, kdy je čas ve formátu 12 hodin

Funkce odložení v úvodu

Když budík zazvoní, jednoduše s ním zatřeste, aby se odložil na 5 minut, nebo stisknete libovolné tlačítko či jej překlápnete, abyste jej na celý den vypnuli. Můžete to odložit tolikrát, kolikrát si přejete během pípnutí, ale pípnutí trvá pouze 3 minuty, pak se zastaví.

Úvod do nastavení tlačítek

Stiskněte a držte dokud se neozve pípnutí pro přístup do režimu nastavení času a na obrazovce se zobrazí ikona času; rychlým poklepáním na toto tlačítko přepnete mezi 12 a 24 hodinovým formátem zobrazení

Jedním kliknutím posouváte čísla nahoru nebo dolů při přístupu k režimu nastavení času, upravte okolní světlo, když je překlápeno Režim osvětlení použijte nebo upravte intenzitu osvětlení obrazovky, když používáte režim hodin (osvětlení obrazovky se automaticky zapíná pouze od 21:00 do 7:00 a lze jej upravit pouze v tomto časovém období)

Jedním kliknutím zobrazíte aktuální čas budíku nastavený pro budík 1, dvakrát kliknutím zapnete nebo vypnete alarm 1; stiskněte a podržte, dokud nezazní pípnutí pro přístup do režimu nastavení alarmu 1; když je zapnutý alarm 1, Na obrazovce se zobrazí ikona alarmu 1

Jedním kliknutím zobrazíte aktuální čas budíku nastavený pro budík 2, dvakrát cvaknutí pro zapnutí nebo vypnutí budíku 2: stiskněte a podržte, dokud se neozve pípnutí pro přístup do režimu nastavení alarmu 2; když je alarm 2 zapnutý, Na obrazovce se zobrazí ikona budíku 2

Rychlé dvojité kliknutí, dokud nezazní pípnutí pro zapnutí nebo vypnutí světla; když je vypnutý, světlo se nerozsvítí; po zapnutí se na obrazovce zobrazí ikona osvětlení.

Prodejní opatření

1. Nerozebírejte ani neupravujte tento výrobek bez povolení výrobce.
2. Neumísťujte tento výrobek do prostředí se silnou vlhkostí nebo vysokou teplotou, jako je pára nebo krb; produkt může dokonale fungovat v koupelnovém prostředí.
3. Jakýkoli pád z výšky může poškodit tento výrobek. zacházejte s ním opatrně a umísťte jej na bezpečný a stabilní stůl.
4. Nabíjecí adaptér není součástí dodávky; prosím nabíjejte tento produkt pomocí jakékoli nabíječky USB, jako je nabíječka telefonu nebo jakýkoli port USB, pokud výstup není větší než 5V.
5. V případě potřeby můžete stisknutím tlačítka RESET vrátit hodiny zpět na výchozí nastavení.

Provozní Instrukce


Na všechna úspěšná dvojité kliknutí nebo dlouhé a podržení stisknutí zazní pípnutí.

1. Aktivace a nabíjení




Jedná se o iontový produkt s aktivací napájení a integrovanou dobíjecí baterií 1200mAh. Lze jej zapnout pouze tehdy, když jej nejprve nabijete. Před použitím jej nejprve plně nabijte připojením dodaného nabíjecího kabelu USB k libovolnému portu USB, jako je nabíječka telefonu USB nebo jakýkoli port USB počítače/notebooku; Když na obrazovce bliká ikona výdrže baterie, možná ji budete muset co nejdříve nabít.

2. Nastavení času



Stiskněte a podržte tlačítko, dokud nezazní pípnutí pro přístup do režimu nastavení času a čísla hodin začnou blikat; Stiskněte tlačítka +/- pro nastavení preferovaných čísel hodin a poté stiskněte tlačítko pro potvrzení; čísla minut začnou blikat a opakováním výše uvedené operace nastavte preferovaná čísla minut. Stiskněte tlačítko pro potvrzení a opuštění nastavení času.

3. Přepínač zobrazení 12/24



Dvojitým kliknutím na tlačítko času přepnete zobrazení času mezi 12 nebo 24 hodinovým formátem.

4. Zobrazení aktuálního času budíku / zapnutí nebo vypnutí aktuálního budíku



Jedním kliknutím na tlačítko pro budík 1 zobrazíte aktuální budík; 1x nastavit, dvojitým kliknutím zapnete/vypnete alarm 1; při zapnutí alarm 1 na obrazovce se zobrazí ikona; po vypnutí se ikona zobrazí (Opakujte stejnou operaci výše pro nastavení budíku 2)

5. Nastavení alarmu



Stiskněte a podržte tlačítko budíku 1 ikona1 pro přístup k budíku 1, čísla hodin budíku budou blikat; stiskněte +/- pro nastavení preferovanou hodinu budíku a stisknutím tlačítka budík 1 potvrďte; poté budou blikat čísla minut; stiskněte +/- pro nastavení preferované minuty budíku a stiskněte tlačítko budíku 1 ikona1 pro potvrzení a opuštění nastavení. (Totéž zopakujte pro nastavení budíku 2)

6. Nastavení osvětlení obrazovky



Osvětlení obrazovky se automaticky zapne mezi 21:00 a 7:00 Jas osvětlení obrazovky můžete upravit stisknutím tlačítek +/-, když je produkt v režimu hodin (když není převrácený pro použití v režimu světla). Osvětlení obrazovky lze zcela vypnout stisknutím a podržením tlačítka - abyste jej znovu zapnuli. stiskněte tlačítko +.

7. Nastavení okolního/nočního osvětlení



Dvojitým kliknutím na pravé tlačítko zapnete/vypnete prostředí / noc světelná funkce. Když je produkt převrácen pro použití v režimu světla, stisknutím a podržením tlačítek +/- lze upravit jas světla. (+ pro zvýšení intenzity světla a - pro snížení intenzita světla)

8. Funkce překlápění okolního/světelného světla



Funkce převrácení pro vypnutí nebo zapnutí světla funguje pouze tehdy, když je funkce světla zapnuta. Chcete-li jej zapnout, dvakrát klikněte na tlačítko světla a na obrazovce se zobrazí světelná ikona. Chcete-li funkci osvětlení vypnout, znovu dvakrát klikněte na stejné tlačítko.