

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

YP12573(MULTI FUNCTION SPORT LCD WATCH)



UPOZORNĚNÍ

1. Nikdy se nepokoušejte otevřít pouzdro nebo odstranit jeho zadní kryt.
2. Nepoužívejte tlačítka pod vodou.
3. Pokud se uvnitř hodinek objeví vlhkost, nechte je ihned zkontrolovat u svého prodejce. V opačném případě může způsobit erozi kovových částí hodinek.
4. Ačkoli jsou hodinky navrženy tak, aby vydržely běžné používání, měli byste se vyvarovat hrubého používání nebo pádu.
5. Nevystavujte hodinky extrémním teplotám.
6. Očítejte hodinky pouze suchým, měkkým hadříkem. Vyvarujte se veškerého kontaktu s chemickými materiály, které by mohly způsobit poškození plastových částí hodinek.
7. Vyhněte se nošení hodinek v elektromagnetických, statických podmínkách.

TLAČÍTKA


- Činnost tlačítek je označena písmeny znázorněnými na obrázku.



- A -- Reset
- B -- Mode / Režim
- C -- EL podsvícení
- D -- Start / Stop

DISPLAY

- Obrazovka zobrazená níže:



VÝBĚR REŽIMU

- Stiskněte "B" pro změnu režimu na režim v následující sekvenci: Režim měření času – režim budíku – režim stopky – režim duálního času.

a TIMEKEEPING ČASOVÁNÍ

- Formát 12/24H
- Hodina, minuta, sekundy, den v týdnu, datum;
- Kalendář 100 let (2000 - 2099).

b ALARM BUDÍK

- hodinový časový signál;
- budík zazní každý den v přednastavenou dobu.

c STOPWATCH STOPKY

- 1/100 sekundy;
- Rozsah měření: 0'00"00 - 23:59'59".

d DUAL TIME DVOJÍ ČAS

- Čas pro jiné časové pásmo.

PODSVÍCENÍ

- Podsvícení využívající EL (elektroluminiscenční) způsobuje, že displej svítí pro snadné čtení ve tmě

Použijte EL Backlight | Podsvícení

- V kterémkoli režimu stisknutím tlačítka „C“ rozsvítíte displej asi na 3 sekundy

a TIMEKEEPING

ČASOVÁNÍ

12/24H Formát

- V režimu měření času stiskněte "A" pro přepínání mezi formáty 12/24H.

Kalendář

- V režimu měření času stiskněte a podržte "D" pro zobrazení: rok, měsíc, datum.

Nastavení času

1. V režimu měření času stiskněte a podržte „A“, dokud nezačne blikat sekundy (blikání indikováno v nastaveném režimu);
2. Stisknutím „D“ nastavte sekundy;
3. Stisknutím tlačítka „B“ přejděte na další výběr;
4. Stisknutím „D“ zvýšíte číslo, stisknutím a podržením zvýšíte rychlost;
5. Opakujte kroky 3 a 4, výběr v následujícím pořadí: Sekundy – Hodina – Minuta- Rok - Měsíc - Datum;
6. Stiskněte „A“ pro nastavení sady, poté co nastavíte (Den v týdnu se automaticky zobrazí podle nastavení roku, měsíce a data).

b ALARM

Alarm a zvonení

- V režimu budíku stiskněte „D“ pro zapnutí/vypnutí budíku a zvonení v následujících sekvencích: Budík a zvonení vypnuto - Alarm zapnut - zvonek zapnut Alarm a zvonek zapnuty.

Nastavení času budíku

1. V režimu alarmu stiskněte „A“ hodinu, až začne blikat (v nastaveném režimu bliká);
 2. Stisknutím „D“ hodinu zvýšíte, stisknutím a podržením zvýšíte rychlosti;
 3. Stisknutím „B“ vyberte minuty;
 4. Stisknutím „D“ zvýšíte minuty, dlouhým stisknutím zvýšíte rychlost;
 5. Po nastavení stiskněte „A“ pro vynulování nastaveného stavu.
- Budík zní v předem nastavenou dobu každý den po dobu přibližně 60 sekund, stisknutím libovolného tlačítka jej přerušete.

c STOPWATCH

STOPKY

Čas kola

A Lap Time

1. V režimu stopky > stopky spusťte stisknutím „D“;

2. Stopky zastavíte opětovným stisknutím „D“;

3. Stisknutím „A“ resetujete stopky.

Mezičas

Split Time

1. V režimu stopky stiskněte "D" pro spuštění stopky;
2. Stiskněte "A" pro zobrazení mezičasu, stopky pokračují interně;
3. Stiskněte "A" pro vymazání mezičasu a pro pokračování v měření času;
4. Opakujte kroky 2 a 3, můžete měřit jejich mezičas;

5. Stiskněte "D" pro zastavení stopky.

d DUAL TIME

DVOJÍ ČAS

Nastavení duálního času

1. V režimu duálního času stiskněte "A" hodina, která začne blikat (blikající indikace v režimu nastavení);
2. Stiskněte "D" pro zvýšení hodiny, stiskněte a podržte pro zvýšení rychlosti;
3. Stisknutím „B“ zvolte minuty;
4. Stisknutím „D“ změňte minuty (jednou stiskněte změna 30 minut);
5. Po nastavení opustíte nastavený stav stisknutím „A“